


Montageanleitung für reShelf



Benötigte Werkzeuge

Wasserwaage, Messstab, Hammer und eine Bohrmaschine, um das Dübelloch zu bohren (inkl. Bohraufsatz in der Grösse 12mm).



Schritt 1: Abstand der Löcher messen

Der reShelf hat auf der Rückseite zwei Löcher. Messen Sie mit einem Messstab den genauen Abstand von Mitte Loch zu Mitte Loch. Tragen Sie nun dieses Mass im Blei (horizontal) an die gewünschte Position an der Wand.



First measure the hole spacing and drill the hole in the wall (consistent with the hole spacing of the plank)

Schritt 2: Dübel setzen und anziehen

Bohren Sie mit dem 12mm Bohrer gerade Löcher so tief wie nötig (max. 80mm) und setzen Sie die Dübel in die Löcher bis zum Anschlag. Drehen Sie den Dübel im Uhrzeigersinn, bis sich der Expansionsdübel in der Wand ausdehnt und sich so befestigt.



Insert the expansion end of the pin into the wall hole and tighten it clockwise

Schritt 3: Regale einsetzen

Sie können nun die Regale so an die Wand setzen, dass die Dübel in den Montagelöcher im Regal verschwinden.



Finally, insert the board to the plank support rods.

Schritt 4: Geniessen Sie ihr neues Möbelstück

Gratuliere, Sie haben nun ein neues stylisches Möbelstück in Ihrer Wohnung.

Gönnen Sie sich ein gutes Getränk und geniessen Sie den Anblick.

Wir würden uns über ein Foto von Ihrer neuen Einrichtung freuen! → info@rewood.ch

